HÜTER

ПАСПОРТ

Электрический дровокол

huter.su

Серия HLS

HLS-6500

huter.su

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что приобрели дровокол торговой марки «Hűter». Продукция «Hűter» отличается надежностью и высоким качеством исполнения.

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его работоспособности и комплектности, а также штампа торгующей организации и даты продажи в гарантийном талоне.

huter.su

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 5

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 6

3. КОМПЛЕКТНОСТ 7

4. ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА 8

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 9

6. СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА 9

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 11

8. РАБОТА 13

9. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 15

10. ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ 18

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 19

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 21

13. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ: 22

huter.su

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Перед началом использования дровокола внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.

В инструкции подробно описан процесс подготовки, запуска и технического ухода за сельскохозяйственной машиной. Следуйте данным инструкциям, и сельскохозяйственная машина станет для Вас надежным помощником на долгие годы.

Представленная документация содержит минимально необходимые сведения для применения изделия. Изготовитель вправе вносить в конструкцию и комплектацию изменения, которые могут быть не отражены в настоящем документе, без предварительного уведомления. Внешний вид изделия, так же, может отличаться от изображения в руководстве по эксплуатации.

Мы стараемся, чтобы работа с дровоколом была приятной и безопасной при соблюдении техники безопасности, представленной в паспорте. Однако не стоит забывать, что при ненадлежащем использовании данное оборудование является источником угрозы вашему и окружающих вас людей здоровью.

В инструкции подробно описан процесс подготовки, запуска и технического ухода за устройством. Следуйте нашим инструкциям, оно прослужит вам хорошую службу, станет надежным помощником на садовом участке.

Дровокол электрический предназначен для расщепления бревен на более мелкие части при помощи сдавливания.

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его работоспособности и комплектности, а также штампа торгующей организации и даты продажи в гарантийном талоне.

Для правильной эксплуатации и во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Обращаем ваше внимание на исключительно бытовое назначение данного изделия, т. е. оно не должно использоваться для профессиональных работ или в коммерческих целях.

Внимательно прочтите руководство по эксплуатации двигателя, особое внимание, уделяя главе, где описывается запуск и остановка двигателя.

huter.su

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Для предотвращения поражения электрическим током не работайте с дровоколом во время дождя, а также в сыром или влажном помещении.
2. Перед включением в электросеть, проверьте розетки, вилки и кабели на отсутствие повреждений. Если повреждение обнаружено, немедленно обратитесь к специалисту для его устранения.
3. Никогда не носите/перемещайте дровокол за кабель. Не дергайте за кабель, чтобы выдернуть вилку кабеля из розетки. Защищайте кабель от горячих поверхностей, масел и острых предметов.
4. Электрический кабель во время работы должен быть всегда позади оператора.
5. Для проведения наружных работ используйте специальные удлинители для наружных работ, с проводом заземления и соответствующей конструкцией вилки и розеток.
6. Дровокол необходимо подключать к электросети с заземлением.

ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ТРАВМЫ)

1. Всегда твердо стойте на земле, не теряйте равновесия. Перед началом работы осмотритесь, нет ли на участке препятствий, о которые Вы можете споткнуться и упасть.
2. Следите, чтобы ноги/руки не располагались вблизи рабочих органов.
3. Всегда сохраняйте безопасную дистанцию относительно других людей, которые работают вместе с вами.
4. Соблюдайте особую осторожность при выполнении работ в стесненных условиях (в ограниченном пространстве).
5. Всегда вынимайте вилку кабеля включения из розетки перед началом любой работы по техническому обслуживанию

ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (УСТРОЙСТВО)

1. Не работайте с дровоколом, если вентиляционные отверстия двигателя загрязнены.
2. Перед включением электродвигателя следите за тем, чтобы рабочие органы дровокола не соприкасались с посторонними предметами.
3. Следите за тем, чтобы в поленьях не было гвоздей, и прочих посторонних предметов, которые могут остановить работу дровокола и привести к его поломке.
4. Запрещается раскалывать поленья большего размера, чем рекомендуется в технических характеристиках дровокола.
5. При затруднении расщепления дровоколом более чем на 10 сек. Немедленно остановите работу и воспользуйтесь другими средствами для раскола этого бревна.
6. Продолжительность нагрузки дровокола составляет 40%. Время одного цикла нагрузки составляет 10 минут. Это означает, что время работы при постоянной нагрузке составляет 4 минуты, затем остановка на 6 минут.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Помните о необходимости охраны окружающей среды и экологии. Прежде чем слить какие-либо жидкости, выясните правильный способ их утилизации. Соблюдайте правила охраны окружающей среды при утилизации масла.

huter.su

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ




Рис.1. Комплектация

- Дровокол
- Колеса - 2 шт
- Втулки колесные – 2 шт
- Стол
- Рычаги – 2 шт
- Подножки в разборе
- Крепежный комплект
- Паспорт изделия

huter.su

4. ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА




Рис. 2. Общий вид устройства

Основные узлы:

1. Клин
2. Болт регулировочный
3. Рукоятка транспортировочная
4. Плунжер
5. Кронштейн рычагов управления
6. Рукоятка транспортировочная
7. Вилка кабеля включения
8. Электродвигатель
9. Нижняя крышка
10. Крышка масляного бака
11. Колесо
12. Опора
13. Кронштейн
14. Болт кронштейна
15. Подвижный стол
16. Защита рычага управления
17. Рычаг управления
18. Держатель
19. Выключатель

huter.su

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия HLS/Модель	**HLS-6500**
Тип двигателя	Электрический, асинхронный
Мощность двигателя, Вт	3500
Напряжение, В	230
Частота тока, Гц	50
Модификация с высокой рамой	Нет
Максимальный диаметр бревна, мм	300
Максимальная длина бревна, мм	1070
Усилие раскалывания, кг	6500
Давление масла в гидросистеме, МПа	24
Объем масла в гидросистеме, л	4,0
Тип масла в гидросистеме	Гидравлические масла SHELL Tellus 22, Mobil DTE11, ARAL Vitam GF22, BP Energol HLP-HM22
Класс защиты	IP54
Уровень звуковой мощности, дБ (А)	80,8
Вес, кг	97

Таблица 1. Технические характеристики

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления с целью улучшения его потребительских качеств.

6. СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА

СБОРКА ДРОВОКОЛА HLS-6500

Для сборки устройства необходимо выполнить следующее:

1. Установить на дровокол втулки колесные 5 (Рис. 1) и закрепить их болтами (Рис. 3).




Рис. 3. Установка колес

huter.su

Установить колеса на втулки и закрепить их шайбами и шплинтами (Рис.3).
Далее установить рычаги управления и закрепить их винтами и гайками (Рис. 4)




Рис. 4. Сборка передней опоры

Установить стол в кронштейны E и закрепить болтами D (Рис. 5).




Рис. 5. Установка кронштейнов

Удалить транспортировочную заглушку, установленную вместо крышки-щупа масляного бака (Рис. 6). Установить крышку-щуп на горловину масляного бака и закрутить ее до упора.

huter.su




Рис. 6. Установка крышки-щупа

Внимание!

Перед началом работ всегда проверяйте надежность соединения всех узлов и крепежных элементов устройства. Проводите визуальный осмотр на предмет течи и других повреждений.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом работы выполните следующее:

1. Установите дровокол на ровную горизонтальную поверхность и убедитесь в его устойчивости. Небольшой наклон возможен только в сторону рычага управления гидроприводом.
2. Убедитесь, что на устройстве отсутствуют посторонние предметы (регулировочные и гаечные ключи и прочее).
3. Проверьте надежность крепления узлов дровокола. При необходимости подтяните крепежные элементы.
4. Убедитесь, что защитная пластина рычага управления гидроприводом установлена и надежно закреплена.
5. Осмотрите дровокол на предмет наличия поврежденных деталей, протечек масла из гидросистемы. В том случае если обнаружены хоть какие-то неполадки, без промедления обратитесь в фирменный сервисный центр.
6. Проверьте наличие масла в гидросистеме
7. Проверьте исправность дровокола. Проверьте работу выключателя, исправность рычага управления гидроприводом, поступление воздуха в гидросистему (после выключения слышен шум выходящего воздуха). Если гидросистема не сообщается с атмосферой, возьмите проволоку диаметром 2-3 мм и прочистите отверстие доступа воздуха в гидросистему.
8. Проверьте, не превышают ли диаметр и длина бревен размеры, с которыми может справиться дровокол. Лучше, чтобы древесина была сухой – так ее проще раскалывать и меньше вероятность заклинивания колуна. Проследите,

ruler.su

чтобы в бревна не были вбиты гвозди и скобы, ведь они могут повредить колун. Сложите бревна так, чтобы Вам было удобно до них дотягиваться.

9. Установите стол в необходимое положение в соответствие с Рис. 7 и надежно закрепите кронштейны болтами. Стол может быть установлен в 3-х положениях для работы – 560мм, 810мм, 1045мм




Рис. 7 Регулировка стола

10. Проверьте исправность рычагов управления гидроприводом вручную (без включения).

11. Подключите розетку сетевого кабеля. Проложите кабель питания таким образом, чтобы предотвратить отключение устройства или повреждение кабеля во время работы. Защитите кабель питания от ударов, вытягивания контакта с острыми предметами или коррозионными материалами.

12. Ослабьте крышку масляного бака на несколько оборотов всякий раз, когда используется дровокол, воздух попадет в масляный бак. Затяните крышку, когда закончите.

13. Проверьте работу выключателя. Включение и выключение дровокола производится выключателем 19 (Рис.1). При включении подвижная часть дровокола поднимается вверх, при выключении – остается в том положении, в котором были отпущен(ы) рычаг(и) управления.

14. Проверьте исправность рычагов управления гидроприводом включенного дровокола.

- Нажмите оба рычага управления, клин опускается и не доходит до стола примерно на 5 см.
- Нажмите один рычаг, клин остается в исходном положении.
- Отпустите оба рычага, клин должен подняться в верхнее положение.

15. Выключите дровокол.

Дровокол необходимо подключать к электросети с подключенным заземляющим контуром.

huter.su

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УДЛИНИТЕЛЯ

При работе дровоколом вне помещения для подключения используйте удлинитель, предназначенный для наружных работ. с проводом заземления и соответствующей конструкцией вилки и розеток. При подключении всегда учитывайте длину и сечение провода удлинителя. При длине кабеля удлинителя до 50 метров минимальное сечение медного провода должно быть не менее 1,5 мм2. При длине кабеля удлинителя более 50 метров, минимальное сечение медного провода должно быть не менее 2,5 мм2. Удлинитель должен быть оборудован температурным выключателем. При применении удлинителя барабанного типа кабель должен быть размотан с барабана полностью.

При применении удлинителя с очень большой длиной или слишком маленьким сечением проводов возникают большие потери подаваемого напряжения, что приводит к перегрузке и выходу из строя двигателя дровокола.

Рабочее напряжение сети не должно отличаться от номинального напряжения более чем на 10%.

huter.su

8. РАБОТА

Внимание!

Каждый раз перед включением двигателя необходимо проверить уровень масла в масляном баке, при необходимости долить. Гидравлическое масло является важным фактором, влияющим на срок службы двигателя. Необходимо своевременно производить замену масла в баке. Нельзя применять моторные, трансмиссионные и иные масла, не предназначенные для работы гидравлических систем. При работе дровокола при температуре ниже -25°С необходимо дать поработать дровоколу без нагрузки в течение 15 минут для того, чтобы разогрелось гидравлическое масло.

Дровокол оснащен системой управления, которая требует для проведения работ использования обеих рук оператора. Все подвижные части дровокола останавливаются при отсутствии контроля за одним из рычагов управления 17 (рис. 1)

Для раскалывания бревна необходимо сделать следующее:

1. Нажмите на кнопку выключателя электродвигателя — электродвигатель начнет работу, клин поднимется вверх.
2. Разведите рычаги управления в стороны и поместите бревно нижней частью на стол.
3. Сведите рычаги управления друг к другу так, чтобы захваты надежно удерживали бревно в вертикальном положении (Рис. 8).




Рис. 8 Правильное положение рычагов управления при расколе

4. Нажмите на рычаги управления гидроприводом — клин начнет опускаться на бревно и раскалывать его.
5. Как только древесина будет расколота, сразу же отпустите рычаги управления гидроприводом.
6. Выключите электродвигатель.
7. Разведите рычаги управления в стороны и удалите расколотое бревно.

Для регулировки высоты поднятия клина выполните следующие действия (Рис. 9).




Рис. 9 Кнопка выключателя электродвигателя

1. Открутите регулировочный винт (A). С помощью регулировочно стержня (B) установите требуемое положение клина. Закрутите винт (A).
2. Отпустите оба рычага и включите двигатель.

huter.su

3. Проверьте верхнее положение клина. В верхнем положении клин должен располагаться выше бревна на 3-5 см. При необходимости повторите действия по п. 1.

9. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание!

Все мероприятия по чистке и обслуживанию производятся при отключенном от сети устройстве.

Для поддержания высокой эффективности работы дровокола необходимо периодически проверять его техническое состояние и выполнять необходимые работы по обслуживанию. Регулярное проведение технического обслуживания позволит увеличить срок службы дровокола. Периодичность технического обслуживания (ТО) и виды выполняемых работ приведены в Таблице 2.

Виды работ технического обслуживания		**Перед началом работы**	**После окончания работы**	**Через каждые 150 часов работы**	**При неисправности**	**При повреждении**	**При необходимости**
Комплектное устройство	Визуальный контроль	X					
	Очистка		X				X
Доступные винты и гайки	Контроль	X					
	Подтягивание						X
Вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя	Очистка		X				X
Кабель включения*	Контроль	X					
	Замена					X(2)	
Выключатель	Контроль функционирования	X					
	Замена				X(2)	X(2)	
Рычаг управления гидроприводом	Контроль функционирования	X					
	Замена или ремонт				X(2)	X(2)	X(2)
Масло в гидравлической системе*	Проверка уровня	X					
	Замена			X(1)			

Таблица 2. Виды работ и сроки технического обслуживания

(1) Сервисное обслуживание должно осуществляться более часто, при работе в пыльных условиях.

(2) Эти пункты должны осуществляться в авторизованном сервисном центре.

(*) Данные запчасти и расходные материалы не подлежат замене по гарантии.

Внимание!

Перед началом работы всегда проверяйте уровень масла.

huterSU

Внимание!

Используйте только оригинальные запасные части для выполнения технического обслуживания и ремонта. Выход из строя дровокола при использовании запасных частей, расходных материалов не соответствующих по качеству, а также при использовании не оригинальных запасных частей не подлежит ремонту по гарантии.

Несвоевременное техническое обслуживание может стать причиной поломки дровокола и не подлежит ремонту по гарантии. Всегда выполняйте проверку и рекомендации по техническому обслуживанию по графику, указанному в данном руководстве.

Выполняйте только те работы по обслуживанию дровокола, которые описаны в данном руководстве по эксплуатации. Любые другие работы по обслуживанию дровокола должны выполняться в авторизованном сервисном центре. Не производите какие-либо изменения в конструкции дровокола — это может отрицательно сказаться на безопасности работы.

Обслуживание дровокола всегда производите в защитных перчатках. Очистите рабочую

плиту от щепок и прочего мусора при помощи щетки. Производите очистку после каждого использования дровокола, чтобы колун всегда легко двигался.

Проверьте, не расшатались ли винтовые соединения – при необходимости затяните их. Если Вы во время работы заметили, что колун раскалывает древесину медленно и с трудом – лезвие колуна можно наточить, используя при этом напильник.

ЗАМЕНА МАСЛА В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

ВНИМАНИЕ!

Замену масла в гидравлической системе необходимо производить через каждые 150 часов работы.

Емкость масла в гидравлической системе составляет 3,6 л.

Рекомендуется использовать гидравлические масла SHELL Tellus 22, Mobil DTE11, ARAL Vitam GF22, BP Energol HLP-HM22, а также гидравлические масла отечественного производства (ВМГ3, МГЕ46В и т.п.), в соответствии с температурой применения.

Для замены масла в гидравлической системе понадобится помощь другого человека, так как дровокол потребуется удерживать в вертикальном положении.

Для замены масла осуществите следующие действия:

1. Убедитесь, что двигатель выключен, а розетка кабеля отключена.
2. Приготовьте емкость для слива мас- ла.
3. Снимите крышку масляного бака.
4. Открутите болт сливного отверстия и слейте масло в емкость (Рис.11). За- крутите болт.
5. Залейте свежее масло. Убедитесь, что масло не подтекает.
6. Проверьте, чтобы уровень масла со- ответствовал верхней отметке на щупе (Рис.11).
7. После замены масла несколько раз переместите плунжер вверх вниз без установленного бревна.

huter.su




Рис. 10 Замена и проверка масла

Низкий уровень масла приведет к повреждению масляного насоса. Высокий уровень масла приведет к перегреву гидравлической системы. Уровень масла должен находиться на отметке между минимальной и максимальной отметками.

huter.su

10. ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ

Устройство следует хранить в сухом, не запыленном помещении.
При хранении должна быть обеспечена защита устройства от атмосферных осадков.
Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.
Устройство во время хранения должно быть недоступно для детей.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ




Рис.11 Перемещение дровокола

Устройство можно транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.
Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.
Условия транспортирования устройства при воздействии климатических факторов:
— температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40°С;
— относительная влажность воздуха не более 80 % при 20°С.
Перемещение устройства с одного рабочего места на другое производится с помощью транспортировочной рукоятки и транспортировочных колес.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройства должна производиться в соответствии с нормами законодательства РФ, в частности Федеральным законом N7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды».
Помните о необходимости охраны окружающей среды и экологии. Прежде чем слить какие-либо жидкости, выясните правильный способ их утилизации.
Соблюдайте правила охраны окружающей среды при утилизации мас

huter.su

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует работу дровокола на протяжении одного года со дня продажи.

2. Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, указанных в паспорте и нарушении гарантийной пломбы (наклейки).

3. Гарантия не распространяется на следующие расходные материалы и комплектующие машины: шланги, масла, фильтры, навесное оборудование (крестовина, колеса и пр.), лакокрасочное покрытие.

4. Гарантийный ремонт производится при наличии печати фирмы, даты продажи и подписи продавца.

5. При отсутствии печати фирмы-продавца, даты продажи или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

6. Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте.

7. Гарантийные обязательства не распространяются на детали изделия, поврежденные в результате небрежного отношения, неправильной регулировки, ненадлежащего технического обслуживания с применением некачественных и нестандартных расходных материалов, попадания жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия

8. Гарантийный ремонт не производится при повреждении уплотнений гидравлической системы и выходу дровокола из строя, связанных с работой без доступа воздуха в гидравлическую систему (не откручен винт).

9. Гарантийный ремонт не производится при выходе дровокола из строя из-за перегрева или механического разрушения труб направляющей рамы и опорных фиксаторов толкателя, связанных с работой с древесиной, обладающей слишком большой плотностью, превышающей возможности дровокола.

10. Гарантия не распространяется на естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования (профессиональное использование).

11. Гарантия не распространяется на такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренным в настоящем руководстве.

12. Гарантийный ремонт не производится при нарушении порядка и сроков технического обслуживания, о чем могут свидетельствовать, к примеру, устаревшее, изношенное масло в гидросистеме, недостаточный уровень масла, следы перегрева деталей двигателя или редуктора и тд.

huter.su

Дорогой покупатель!

Мы выражаем вам огромную признательность за выбор дровокола «Hűter». Он прослужит вам долго.

Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Компания производитель устанавливает расчетный срок службы оборудования 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации дровокола «Hűter» — 1 год. Моментом начала эксплуатации считается дата, указанная Организацией-продавцом в гарантийном талоне.

huter.su

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дровокол «Hűter»_____

№_____

признан годным для эксплуатации.

Дата продажи _____

Я покупатель/представитель фирмы _____

С условиями эксплуатации ознакомлен _____

huter.su

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Описание дефекта, № прибора

_____
_____
_____
_____
_____
_____

ОТК изготовителя

_____
_____

М.П.

_____
_____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Описание дефекта, № прибора

_____
_____
_____
_____
_____
_____

ОТК изготовителя

_____
_____

М.П.

_____
_____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Описание дефекта, № прибора

_____
_____
_____
_____
_____
_____

ОТК изготовителя

_____
_____

М.П.

_____
_____

13. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

- **Абакан**, Квартал Молодежный 12а к1, тел.: +7 (390) 226-30-10, +7 908 326-30-10
- **Армавир**, ул. Мичурина, д. 6, тел.: +7 (861) 376-38-46, +7 (962) 855-40-18
- **Архангельск**, Окружное шоссе, д.9, тел.: +7 (952) 301-25-26
- **Астрахань**, ул. Рыбинская, д.11, тел.: 8 (8512) 99-47-76
- **Барнаул**, Южный проезд, 14 лит 6, тел: +7 (3852) 25-13-10
- **Белгород**, ул. Константина Заслонова, д. 92к5, тел: +7 (472) 240-29-13
- **Благовещенск,** ул. Промышленная 5А, тел.: +7 (914) 601-07-00; +7 (416) 231-98-68
- **Братск**, ул.Коммунальная, здание 17, строение 2, тел: +7 (914) 939-23-72
- **Брянск**, Московский проспект, 138Бс1, тел: +7 (4832) 59-06-44
- **Великий Новгород**, ул. 3-я Сенная, д.2А, тел: +7 (964) 694-40-34
- **Владивосток**, Днепровская улица, 102Ас2, тел: +7 (904) 624-03-29, +7 (423) 249-26-72
- **Владимир**, ул. Казарменная, 2, тел.: +7 (492) 249-43-32
- **Волгоград**, пр-т Волжский, 4к, тел.: +7 (844) 278-01-68 (доб. 2 – сервис)
- **Вологда**, ул. Саммера, д. 64, тел.: +7 (817) 226-48-63
- **Воронеж**, проспект Труда, д. 48Ф, тел.: +7 (473) 204-53-29
- **Екатеринбург**, ул. Новинская, 12, тел.: +7 (343) 384-57-25, +7 (965) 509-78-08.
- **Иваново**, ул. Наговицыной-Икрянистовой, д.6., тел +7 (493) 277-41-11
- **Ижевск**, улица Пойма, 22литВ, тел.: +7 (3412) 57-60-21
- **Иркутск**, ул.Трактовая, д.28А/2, СКЦ Байкалит, складское помещение №5 тел: +7 (908) 660-41-57 (сервис), +7 (395) 270-71-62
- **Йошкар-Ола**, пгт. Медведево, ул. Гагарина, 4И, тел. +7 (836) 249-72-32
- **Казань**, ул. Габдуллы Тукая, д. 125., тел.: +7 (843) 206-03-65
- **Калининград**, ул. Ялтинская, д. 129, тел: +7 (401) 276-36-09
- **Калуга**, Дальняя улица, 17А, тел: +7 (965) 709-98-96, +7 (484) 292-23-76
- **Кемерово**, ул. Радищева, д. 2/2 к4 вход Б1, тел: +7 (905) 907-38-69, +7 (384) 265-02-69
- **Киров**, ул. Калинина, д. 38, тел.: +7 (833) 221-42-71, 21-71-41
- **Кострома**, ул. Костромская, д.111, тел: 8 (4942) 46-73-76; 8 (4942) 46-18-59
- **Краснодар**, ул. Грибоедова, д.4, литер "Ю", тел: +7 (989) 198-54-35; +7 (861) 203-46-92
- **Красноярск**, ул. Северное шоссе 7И/2 (желтый склад), тел: 8(391)204-62-88
- **Курган**, ул. Омская, д.171Б, тел: +7 (352) 263-09-25, 63-09-24
- **Курск**, ул. 50 лет Октября 128. Тел.: +7 (471) 236-04-46
- **Липецк**, Ангарская улица, вл26, тел: +7 (474) 252-26-97, +7 (903) 028-97-96
- **Магнитогорск**, ул .Вокзальная 1, строение 3 тел.: +7 (919) 342-82-12
- **Москва**, Каширский проезд, 23с7, тел для заказа пропуска: +7 (495) 118-96-42 (за час до прибытия))
- **Москва**, Павловская улица, 27с3, эт. 1, комн. 5, тел.: +7 (495) 215-25-73
- **Московская область**, деревня Новая Купавна дом 9, тел.: +7 (495) 108-64-86 (доб. 2), +7 (968) 772-81-36
- **Московская область**, г. Долгопрудный, мк-н Павельцево, Новое ш, д. 31, литер "Ч", тел.: +7 (495) 968-85-70
- **Мурманск**, ул. Промышленная, 19, офис 406, тел.: 8 (8152) 65 61 90
- **Набережные Челны**, ул.Магистральная, д.3А, тел.: +7 (855) 220-57-43
- **Нижний Новгород**, проспект Гагарина, 176Г, тел: +7 (831) 429-05-65 (доб. 2)
- **Нижний Тагил**, ул. Индустриальная 37, тел.: +7 (343) 596-37-60
- **Новокузнецк**, ул. Производственная, 19/1, тел.: +7 (960) 931-71-41. +7 (384) 320-49-31
- **Новороссийск**, Краснодарский край., г. Новороссийск, ул. Осоавиахима, д. 212, тел.: +7 (861) 730-94-54
- **Новосибирск**, 1-е Мочищенское шоссе 1/4, тел.: 8 (383) 373-27-96
- **Омск**, ул. Космический проспект, 109 стр.1 дверь 20, 2 этаж, тел: +7 (3812) 38-18-62 (сервисный центр), +7 (3812) 21-46-38 (отдел продаж)
- **Оренбург**, улица Базовая, 17 А, тел: +7 (353) 248-64-90

huter.su

- **Орёл**, пер. Силикатный, д.1, тел: +7 (486) 244-58-19
- **Орск**, Орское шоссе, 6, тел: +7 (353) 237-62-89 (ориентир для поиска - Фуд Сервис Орск (51.239211, 58.485791)
- **Пенза**, ул. Бумажников 17, тел: +7 (841) 222-46-79
- **Пермь**, ул. Сергея Данщина, д. 6а, корпус 1, тел.: +7 (342) 205-85-29
- **Петрозаводск**, район Северная Промзона, ул. Заводская, д. 10 А, тел.: +7 (812) 309-87-08, +7 (921) 222-67-80
- **Псков**, ул. Леона Поземского, д.110Е, тел.: +7 (811) 229-62-64
- **Пятигорск**, Черкесское шоссе д.1, тел.: +7 (968) 279-27-91, +7 (865) 220-58-50 (доб. 2)
- **Ростов на Дону**, ул. Вавилова, д. 62А, тел.: +7 (938) 100-20-83
- **Рязань**, пр-д Яблочкова, д. 8Г, тел.: +7 (491) 246-65-58
- **Самара**, Советский р-н, ул. Заводское шоссе, д. 15А, литер "А", тел.: +7 (846) 206-05-52
- **Санкт-Петербург**, Ириновский проспект дом 14, корпус 3, тел.: +7(812) 309-92-75
- **Саранск**, ул. Пролетарская, д.130А, база Комбината "Сура", тел.: +7 (834) 222-36-37
- **Саратов**, ул. Пензенская, д. 2, тел: +7 (845) 249-11-79
- **Симферопольский район, село Перово**, улица Хачирашвили, 56, тел.: +7 (978) 091-19-58, +7 (3652) 66-97-48
- **Смоленск**, Краснинское шоссе, дом 37б, стр. 2, тел.: +7 (481) 229-46-99
- **Сочи**, ул. Транспортная, д. 28, тел: +7 (862) 226-57-45
- **Ставропольский край, Михайловск**, улица Ленина, 162А, тел.: +7 (865) 220-65-62
- **Стерлитамак**, ул. Кочетова 43А, тел.: +7 (347) 229-44-10
- **Сургут**, ул. Базовая, д. 5, тел.: +7 (346) 275-82-31 (доб. 1 - офис, доб. 2 – сервис)
- **Тамбов**, ул. Волжская, д. 69, с7, тел.: 8 (4752) 50-37-96, +7 (964) 130-85-73
- **Тверь**, ул. Коняевская, д.12, стр.1, тел.: +7 (482) 263-31-71, +7 (920) 185-48-77
- **Тольятти**, ул. Коммунальная, д. 23, стр. 1, тел.: +7 (848) 265-12-05, +7 (964) 973-04-29
- **Томск**, пр-т Фрунзе 119/5 ст1, тел.: +7 (952) 801-05-17
- **Тула**, Ханинский проезд, д. 25/3, тел.: +7 (487) 274-02-53
- **Тюмень**, Старый Тобольский тракт, 5-й километр, 1Ас3, тел.: +7 (345) 266-28-91
- **Улан-Удэ**, ул. 502 км, д. 160в, тел.: +7 (301) 220-42-87
- **Ульяновск**, Московское шоссе, 14, тел.: +7 (842) 227-06-30, 27-06-31
- **Уфа**, ул. Ульяновых, д. 65, корпус 7, литер "2Б", тел.: +7 (347) 214-53-59
- **Хабаровск**, ул. Суворова, 80Н, тел.: +7 (421) 293-44-68
- **Чебоксары**, Вурнарское шоссе, 11, тел.: +7 (8352) 35-53-83, +7-962-321-41-75
- **Челябинск**, ул. Морская, д. 6/3, тел.: +7 (351) 222-43-15, 222-43-16
- **Череповец**, ул. Гоголя, д 60, тел.: +7 (911) 517-87-92, +7 (820) 249-05-34
- **Чита**, ул. Евгения Гаюсана, д. 48, стр. 5, тел. +7 (302) 228-44-79
- **Шахты**, Ростовская область, пер. Газетный, д. 4Г, тел.: +7 (863) 303-56-10, +7 (909) 406-63-11
- **Южно-Сахалинск**, пр-т Мира, 2 "Б"/5, корпус 8, тел.: +7 (424) 249-07-85.
- **Ярославль**, ул. Журавлева, 3Г, тел: +7 (485) 266-32-20
- **Казахстан, г. Актобе**, жилой массив Коктем (бывш. Заречный - 1), д. 311, тел.: 8(7132)72-46-40
- **Казахстан, г. Алматы**, Илийский тракт, 29, тел: +7 (727) 225-47-45, 225-47-46
- **Казахстан, г. Атырау**, пр-т Азаттык, 118Б, тел: +7 (7122) 30-85-06, +7 (700) 244-50-96
- **Казахстан, г. Караганда**, ул. Складская 2А/1, тел.: +7 (707) 469-80-56
- **Казахстан, г. Костанай**, ул. Каирбекова, 318/2, цокольный этаж, тел.: 87774451977;
- **Казахстан, г. Нур-Султан (Астана)**, ул. Циолковского, д. 4, склад 8а, тел.: +7 (771) 754-02-45
- **Казахстан, г. Павлодар,** ул. Центральная промзона стр. 2021, склад № 8, тел.: 8 (771) 191 31 92.
- **Казахстан, г. Тараз**, ул. Санырак батыра, 47м, тел.: +7 777 932 86 18
- **Казахстан, г. Усть-Каменогорск**, Самарское шоссе 9/5, тел.: 87084403219
- **Казахстан, г. Шымкент**, ул. Сарбаздар 18. тел.: +7 (776) 808-50-05
- **Республика Беларусь, г. Витебск,** проспект Фрунзе, д 81/24, помещение 2, тел.: + 375 25 502 19 10
- **Республика Беларусь, г. Гомель**, ул. Текстильная, д. 9, тел.: 8 (029) 327 29 44, +375 44 510-60-00, +375 33 377-29-44, +375 23 229-39-18, +375 29 327-29-44

muller-sv

- **Республика Беларусь, г. Гродно**, Промысловый пр., д. 12, тел.: +375 29 785-78-53
- **Республика Беларусь, г. Минск**, ул. Притыцкого, д. 62/1, цокольный этаж, тел.: +375 29 7-629-629
- **Республика Беларусь, г. Минск**, Партизанский проспект, д. 2, тел.:+375 (29) 397-02-87 (администратор)
- **Республика Беларусь, Минская область**, д. Тарасово, ул. Ратомская, д. 1Б, помещение 3, тел.: +375 29 806-52-78,+375 29 132-82-26
- **Армения, г. Ереван**, улица Пушкина 51/18, тел.: +37491226998; +37441999226
-

Актуальная информация по адресам сервисных центров и приобретению оригинальных запчастей также доступна на официальном сайте www.huter.su в разделе Сервис


Для заметок

huter.su

huter.su

huter.su

huter.su



huter.su

Изготовитель (импортер):
«Хюттер Техник ГмбХ»
Потсдамерштрассе 92, 10785, Берлин, Германия
Сделано в КНР

Ред. 1